

## Montel Sento H (Light) használati alapok



**Bekapcsolás, kikapcsolás:** C (törlés) gomb nyomva tartásával (kb. 2 mp.).

**Alap gombfunkciók:** a gomb fekete felirata szerint.

**Módosított gombfunkciók:** Az „F” gomb egyszeri lenyomása (és felengedése) **után** a piros felirat szerint. Az „F” gomb „megnyomottságát” kis ikon jelzi a jobb felső sarokban.

**Menüpontok gyorselérése:** menüpont számának beütése, „F” gomb, „RÉSZŐ (menü)” gomb.

### Menü kezelése:

Menübe belépés: „F” gomb, „RÉSZŐ (menü)” gomb.

Menüpontok közti lépkedés: „▲ (ár)” és „▼ (kód)” gomb.

Menüpont kiválasztása: OK (készpénz) gomb.

Menüből feljebb lépés: C (törlés) gomb.

**Napnyitás:** 113-as menüpont.

**Napzárás:** 21-es menüpont.

### ÁFA-gyűjtő gombok (csak javaslat, a valós gyűjtő gombok ettől eltérhetnek!):

Fn 7 : 27%

Fn 14: 18%

Fn 5: 5%

Fn 12: AJT (Adójegyves termék)

Fn 3: TAM (Tárgyi adómentes) – Alanyi adómentesek is ezt használják!

### Egyszerű eladás:

- Összeg beütése, megfelelő áfagyűjtő-gomb (27%, 18%, 5 %, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

- Többszörös tétel: darabszám beütése, „X (mérleg)” gomb, egységár beütése, megfelelő áfagyűjtő gomb (27%, 18%, 5 %, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

Készpénzes blokk lezárása: „RÉSZŐ” gomb , majd „OK (készpénz)” gomb

Kártyás vagy utalványos blokk lezárása: „RÉSZŐ” gomb, majd „F” gomb és „5 (kártya)” vagy „6 (utalvány)” gomb.

Egyéb fizetési módokkal lezárás: F+ 4(Fiz. Mód) gomb, „▲ (ár)” és „▼ (kód)” gombokkal fizetési mód kiválasztása, majd OK gomb

**Tételsztorató:** F+ X (javítás) gomb, „▲ (ár)” és „▼ (kód)” gombokkal tétel kiválaszt, F+ C(törlés)

**Teljes blokk sztorató:** F + C (törlés) gomb.

**Sztoratózni csak még nem lezárt blokkot lehet!**